

*Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию*

Пинсеттер серии GS

Август 2003г. / 47-902735-RUS

Brunswick® 

CUSTOMER SERVICE

A tradition in excellence.

Цель данной инструкции

Эта инструкция предназначена для использования квалифицированным персоналом по боулингу. Обязанностью покупателя является обучение всего обслуживающего и технического персонала технике безопасности.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию пинсеттеров серии GS

©Август 2003г. Brunswick Bowling and Billiards Corporation. Все авторские права защищены.

Предыдущие переработанные и исправленные издания: июль 1999г., сентябрь 1999г., июнь 2000г., январь 2001г.

AS-Series, BowlerVision, Command Network, Frameworx, GS-X, и GS-Series являются торговыми марками Brunswick Bowling and Billiards Corporation.

Повторный заказ - номер части 47-902735-000

Примечание: Дополнения к данной инструкции, если они есть, можно найти на сайте: www.centermaster.com.

Конфиденциальная патентованная информация. Только для внутреннего использования. Не копировать и не раскрывать без письменного разрешения Brunswick Indoor Recreation Group. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного предупреждения.

Brunswick Indoor Recreation Group
525 West Laketon Avenue
Post Office Box 329
Muskegon, MI 49443-0329
U.S.A.

231-725-3300

Правила техники безопасности для пинсеттеров серии GS.

Как и работа на других машинах, работа на пинсеттерах серии GS сопряжена с определенным риском. Однако, при наличии необходимых знаний и соблюдении необходимых мер предосторожности, можно избежать повреждения пинсеттера и травм обслуживающего персонала. Должны быть предприняты следующие действия:

1. НА ПИНСЕТТЕРЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ (ИЛИ ИМ УПРАВЛЯТЬ) ТОЛЬКО ЛЮДИ, ПРОШЕДШИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ ЛЮДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА.
2. Всегда используйте для работы соответствующие инструменты.
3. Должна одеваться соответствующая одежда (например: башмаки с резиновой подошвой). Не одевайте вещи свободного покроя, такие как галстуки и свободные спецовки, которые могут попасть между движущимися частями механизма. Снимите кольца, часы и браслеты, чтобы избежать травм рук.
4. Не должны использоваться ядовитые или токсичные чистящие средства.
5. Огнетушители должны находиться под рукой и быть в рабочем состоянии. Держите промасленную одежду в противопожарной емкости.
6. При нахождении рядом с передней частью машины надо быть очень осторожным. Если машина включена, Вы можете случайно задействовать фотоэлемент рукой или ногой, что приведет пинсеттер в действие.
7. Когда Вы работаете с одним пинсеттером, выключите или задний тумблер механика, расположенный на элеваторе кеглей, или переведите тумблер включения/выключения на блоке Nexgen в положение «стоп». Если несколько человек работает на машинах, выключите оба тумблера, чтобы предотвратить включение пинсеттера одним человеком до того, как другой скажет, что он/она находится на безопасном расстоянии от пинсеттера.
8. При работе на машинах с обеих сторон дорожки (например - при работе с блоком электроники или с ускорителем шаров) электропитание должно быть отключено в блоке Nexgen, и кабель входной мощности должен быть вынут из блока.
9. При работе с пинсеттером или ускорителем шаров надо опускать доску уборщика.
10. До проведения под установочным столом работ по техническому обслуживанию, поставьте под центр стола подставку или другую надежную опору.

11. Заново устанавливайте все предохранительные стойки машины и лестницу после того, как были устранены неисправности или проведены работы по техническому обслуживанию пинсеттера(ов) или ускорителя шаров.
12. Если на машине работают несколько людей, то перед тем, как включать машину, убедитесь, что другой человек **НАХОДИТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ ОТ МАШИНЫ РАССТОЯНИИ**.
13. Во время работы в зоне пинсеттера при включенных машинах следует носить защитные наушники. Уровень звука может достигать 83 децибел в радиусе 1.6 метра от работающей машины.